



Поиск каналов.


Чтобы запустить автопоиск нужно нажать кнопку **MENU** на пульте от телевизора, далее необходимо выбрать пункт **КАНАЛ** и нажать клавишу **ENTER**.



В пункте тип вещания укажите “**Кабельное ТВ**” и нажмите клавишу **ENTER**.



Далее выберите пункт **АВТОПОИСК**, нажмите **ENTER**.



В поле **тип поиска** укажите **ПОЛНЫЙ ПОИСК**, нажмите **ENTER**. После чего должен начаться автопоиск.

Примечание: при необходимости можно выбрать тип поиска **быстрый** и выполнить поиск по следующим параметрам:

Частота: 250000
ID сети: авто
Поток(ks/s): 6875.