



НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ НА ТЕЛЕВИЗОРАХ LG.


На пульте нажмите кнопку **MENU**, далее в открывшемся меню выберите раздел **Опции** и в строке **Страна** укажите **Финляндия** или **Германия**.



Затем вернитесь в предыдущее меню и выберите в разделе **Настройка** пункт **Автопоиск**




Источник входного сигнала необходимо выбрать **Кабель**.



Тип поиска укажите **Полный**. Пункт “**Пропуск зашифрованных программ**” не должен быть выбран.

Примечание: при необходимости можно выбрать тип поиска **быстрый** и выполнить поиск по следующим параметрам:

Частота(кГц): 250000
Скор. символов(kS/s):6875
Модуляция:256QAM
ID сети: Авто



Отметьте пункт **Только цифровая настройка** и выберите **Выполнить**

