



Настройка каналов.

Нажмите кнопку **Home** (на ней может быть изображение в виде “дома”) на пульте от телевизора, далее перейдите в раздел **Конфигурация**.




3


Затем откройте раздел **Установки** и нажмите **OK**, после чего выберите пункт **Настройка каналов** и далее **Автомат.установка**.




Выберите и нажмите кнопку **Начать**.




Выберите пункт **Переустановка** каналов и нажмите **OK**.




После чего откроется **Выбор страны**, выберите **Финляндия** или **Германия**.




Далее выберите **Кабельное ТВ** и нажмите **ОК**.




Далее выберите **Установки**.



В открывшемся разделе в пункте **Сканирование частот** установите **Полное сканирование** и в пункте **Аналогов. каналы** выберите **Выключены**. После чего нажмите **Готово**.



Далее откроется предыдущее окно, где теперь уже нужно выбрать кнопку **Начать** и нажать **OK** на пульте.



После этого начнется автоматический поиск каналов.