


Настройка PPPoE D-LINK 825

Заходим через браузер по адресу **192.168.0.1**



Вводим данные:

Имя пользователя **admin** пароль **admin**

Вход

Имя пользователя
admin

Пароль
.....

ВХОД **ОЧИСТИТЬ**

Нажимаем **настройка соединения**. Выбираем **добавить**

Начало

Информация о системе

Начальная настройка

Статистика

Настройка соединений

- WAN
- LAN
- Резервирование WAN

Wi-Fi

Принт-сервер

USB-накопитель

USB-модем

Дополнительно

IGMP/MLD

На странице IGMP/MLD можно разрешить маршрутизатору использовать протоколы IGMP и MLD и настроить их параметры

Список соединений пуст

Здесь Вы можете добавить соединение

ДОБАВИТЬ

Выбираем PPPoE и вводим данные из договора и нажимаем **применить**.

The screenshot shows the D-Link web interface for configuring WAN settings. The top navigation bar includes the D-Link logo, a back arrow, the text 'WAN', and 'WAN/Создание'. A left sidebar contains a menu with items like 'Начало', 'Информация о системе', 'Начальная настройка', 'Статистика', 'Настройка соединений', 'Wi-Fi', 'Принт-сервер', 'USB-накопитель', 'USB-модем', and 'Дополнительно'. The main content area is titled 'WAN/Создание' and has two tabs: 'Основные' (selected) and 'Все настройки'. Under the 'Основные' tab, the following settings are visible: 'Тип соединения' (Type of connection) set to 'PPPoE'; 'MAC-адрес' (MAC address) set to '74:DA:DA:08:E8:56'; a toggle for 'Клонировать MAC-адрес Вашего сетевого адаптера (FC:45:96:9F:B1:69)' (Clone MAC address of your network adapter) which is currently off; a button 'ВОССТАНОВИТЬ MAC-АДРЕС ПО УМОЛЧАНИЮ' (Restore MAC address to default); a toggle for 'Без авторизации' (No authentication) which is currently off; 'Имя пользователя' (Username) set to 'user'; 'Пароль' (Password) masked with dots; and 'Имя сервиса' (Service name) which is empty. A blue 'ПРИМЕНИТЬ' (Apply) button is located at the bottom of the configuration area.

Настройка WI-FI

Выбираем WI-FI и основные настройки

Настраиваем частоту 2.4ГГц

Переименовываем сеть и настраиваем пароль от беспроводной сети

2.4GHz 5GHz

Общие настройки

- Включить беспроводное соединение
- Страна: RUSSIAN FEDERATION
- Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed
- Выбрать канал автоматически
- Канал: auto (канал 4)
- Включить периодическое сканирование
- Период сканирования (в секундах): 60

Сеть Wi-Fi

- Имя сети (SSID)*: DIR-825-e856
- Скрыть SSID
- Максимальное количество клиентов*: 0
- Включить ограничение скорости
- Вещать беспроводную сеть
- Изоляция клиентов

Настройки безопасности

Сетевая аутентификация

WPA2-PSK

Пароль PSK*

••••••••

Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов

Тип шифрования*

AES

Период обновления группового ключа (в секундах)*

3600

Нажимаем **применить**

Важно чтобы настроить сеть 5ГГц вверху нужно нажать на эту вкладку