

Заходим по адресу 192.168.0.1 переходим на веб-сайт

Открывается настройка

Выберите оператора:



дом.ру



Interzet^{RU}

Уважаемый Клиент, выберите оператора в соответствии с данными переданными Вам при подключении. Если при подключении Вы используете Логин и Пароль, выберите оператора **Дом.ру**, если при подключении используете IP-адрес выберите оператора **Интерзет**.
Приятной работы в сети!

Выбираем от типа подключения **PPPoE** либо **IPoE(Interzet)**

Введя данные из договора логин и пароль нажимаем **подключится**.

Состояние соединения:	Подключено
Время соединения:	0 дн 0:42:00
Логин:	v42777681
Тариф:	
IP адрес:	46.146.113.64
MAC адрес:	DC:E3:05:04:6D:46
Wi-Fi 2.4G	
Режим:	802.11b/g/n
Канал:	1
Шифрование:	WPA-Mixed
SSID:	WiFi-DOM.ru-7136
Ключ сети:	показать
Wi-Fi 5G	
Режим:	802.11a/n
Канал:	44
Шифрование:	WPA-Mixed
SSID:	WiFi-DOM.ru-7136-5G
Ключ сети:	показать

[Отключиться](#)
[изменить настройки](#)

Здесь можно посмотреть текущие параметры и посмотреть ключ сети от Wi-Fi

Менять в этом разделе ничего нельзя. Поэтому нажимаем кнопку **изменить настройки**

Изменение настроек ✕

Логин Дом.ру

Пароль

Wi-Fi 2.4G
Режим

Канал

Шифрование

Ключ Wi-Fi сети

Wi-Fi 5G
Режим

Канал

Шифрование

Ключ Wi-Fi сети

[Дополнительные настройки](#)

Здесь можно изменить логин и пароль от договора, тип шифрования и ключи сети от WI-FI

ВАЖНО. Кнопка **восстановить** приводит роутер к Заводским настройкам.

Есть кнопка **Дополнительные настройки**, они перенаправляют к более детальным настройкам.