



Настройка роутера Netgear JWNR 2000

Внешний вид.



Для входа в настройки роутера в адресной строке браузера введите **192.168.0.1** Нажмите клавишу **Enter**.



Если все сделано правильно, откроется следующая страница:

 Пожалуйста подождите

Производится предполётная подготовка!

Уважаемый Абонент! Мы очень рады приветствовать Вас в нашей сети!
 Дайте нам немного времени, чтобы проверить всё ли работает.
 Приятного Вам путешествия по просторам сети Интернет!


 Пожалуйста подождите

Ваш WiFi-роутер настраивается!

Уважаемый Абонент!
 В данный момент выполняется автоматическая настройка Вашего Wi-Fi-роутера, это займёт совсем немного времени.
 Благодарим Вас за ожидание, и за то, что выбрали Дом.ру!

Для дальнейшей настройки необходимо в адресной строке браузера ya.ru или mail.ru, должен открыться портал авторизации. Также на портал авторизации можно перейти по IP адресу **212.33.225.228**

Здесь необходимо ввести **Номер договора**, **Логин**, **Пароль** и выбрать **Город**. Затем нажать кнопку **Отправить**.



Регистрация устройства в сети Дом.ру

Добрый день! Чтобы завершить регистрацию устройства, пожалуйста, заполните все поля.

* Номер клиентского договора

* Логин Дом.ру


* Пароль Дом.ру

Город

Отправить

Если данные указаны верно, появляется сообщение: **«Задание успешно создано»**
В течении нескольких минут интернет должен начать работать.

На странице по адресу 192.168.0.1 откроется Web-интерфейс роутера



Изменение настроек проходит в пункте "Изменить настройки"



Можно изменить логин, пароль для доступа к интернету. Так же изменяются настройки беспроводной сети, Режим доступен 54, 150 и 300 Mbps.

Каналы с 1 по 13. Так же есть возможность изменить шифрование беспроводной сети. WPA2, WPA-
WPA2. Так же есть возможность изменить Ключ WIFI сети.